

お客様 各位

平成 22 年 12 月 22 日
ジャパンシステム株式会社

FeliCa ポートソフトウェアの Windows Update 対応について

拝啓

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度ソニー株式会社製の FeliCa ポートソフトウェアの Windows Update による提供が開始されたことについて、ARCACLAVIS シリーズをご利用頂く際の注意事項として下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

【対象となるお客様】

ソニー株式会社製の非接触 IC カードリーダー／ライター PaSoRi（パソリ） RC-S330/S をご利用になっているお客様、もしくは RC-S330/S のご利用を検討されているお客様。



RC-S330/S

※RC-S310、RC-S320 利用環境は Windows Update による更新の対象外となります。

【注意事項】

ARCACLAVIS シリーズをご利用のお客様におかれましては、これまで通り弊社検証環境での動作実績のある FeliCa ポートソフトウェアのバージョン（各製品のインストール CD に同梱されているもの）をお使いいただきますようお願いいたします。

※ コンピュータに FeliCa ポートソフトウェアがプリインストールされていた場合は、そのままお使いください。

Windows Update による FeliCa ポートソフトウェアのインストール／更新が行われないように、以下の点にご注意ください。

- ◆ FeliCa ポートソフトウェアがインストールされていない環境に ARCACLAVIS シリーズをセットアップする場合、RC-S330/S を接続する前に、インストール CD に同梱されている FeliCa ポートソフトウェアをインストールしてください。

- ◆ Windows Update を実行した場合、FeliCa ポートソフトウェアを追加で選択しないようにご注意ください（デフォルトでは未選択の状態となっております）。



- ◆ RC-S330/S を接続した状態で、デバイスマネージャから該当デバイスの更新を行わないようご注意ください。

Windows Update による FeliCa ポートソフトウェアのインストール／更新を行ってしまった場合は、FeliCa ポートソフトウェアのアンインストール後、ARCACLAVIS シリーズのインストール CD に同梱されている FeliCa ポートソフトウェアをインストールしていただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ】

ご不明な点につきましては、ARCACLAVIS サポートデスクまでお問い合わせください。

お問い合わせ先：

ジャパンシステム株式会社 ARCACLAVIS サポートデスク

メールアドレス：arcl-cs@japan-systems.co.jp

電話番号：03-5309-0211

以上